

# Flamingo cyfrowa miarka do karmy z wbudowaną wagą





### **Pięć opcjonalnych jednostek miary**

W tym g/ml/kubek/fl.oz/oz. Można przełączać jednostkę miary po prostu naciskając przycisk UNIT. Pomaga to lepiej kontrolować dietę pupila.

### **Przycisk zasilania**

Krótko naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 1 sekundę, aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy, aby go wyłączyć.

## Łatwa obsługa

Naciśnij, aby otworzyć schowek na baterię, zdejmij folię izolacyjną i włącz.



## Wygodny i precyzyjny

Przytrzymaj go stabilnie przez 2-3 sekundy, a automatycznie wyświetli odczyt na wyświetlaczu LCD. (Odczyt jest poglądowy, a wartość błędu mieści się w granicach 10 g.)



## Odłączana łyżka

Łatwa w montażu i demontażu.

Dopasuj metalową płytkę do uchwyty ze stałym gniazdem.



1. Tryb rozruchu: Zainstaluj baterię i uruchom automatycznie lub naciskając przycisk Start.
2. Dwa dostępne przyciski, UNIT i ON/OFF.
3. WŁ./WYŁ.: Krótkie naciśnięcie przycisku włącza łyżkę. Wyświetlacz pokazuje 0 g. Jeśli w łyżce znajdował się pokarm lub woda, naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania, aby ponownie ustawić wskazanie na 0 g. Długie naciśnięcie przycisku (dłużej niż 3 sekundy) powoduje ponowne wyłączenie urządzenia.
4. Naciskając przycisk UNIT, możesz łatwo przełączać się pomiędzy pięcioma różnymi jednostkami miary:  
g-oz-ml-fl oz-kubek.
5. Maksymalna waga: 1 g - 999 g. Gdy waga jest mniejsza niż 3 g, wyświetlacz automatycznie pokaże 0 g.
6. Jeżeli napięcie baterii jest niskie, na ekranie LCD pojawi się „Lo”. Po czterech sekundach łyżka automatycznie przejdzie w tryb gotowości.
7. Ostrzeżenie o zbyt dużej wadze: jeśli wartość jest większa niż 999 g, na wyświetlaczu LCD pojawi się „o-d”.
8. Po uruchomieniu wyświetlacz pokazuje 0 gramów i przechodzi w tryb czuwania po 60 sekundach nieużywania.
9. Jeśli waga jest mniejsza niż 1 g, wyświetlacz pokaże „0” i wyłączy się automatycznie po +/- 60 s.  
Gdy waga przekroczy 999 gramów, na wyświetlaczu pojawi się „o-d”.
10. Jeżeli miarka w ogóle nie będzie używana, a waga nie zmieni się o więcej niż 10 gramów, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Automatyczne wyłączenie po +/-60s.