



Graphic Dept.
Flamingo
Pet Products nv
Hagelberg 14,
2440 Geel - Belgium
www.flamingo.be

FLA_014553_MA_generisch - LED halsband Leora

Artwork size: **85 x 110 mm**

Packaging size: **60 x 100 mm**

Date (final): **12/06/2023**

Material: **Paper, 120 g**

Colours:



 Forme

 PMS 0000 C

 PMS 0000 C

 PMS 0000 C

 PMS 0000 C

 Black

Controlled:

Finishing: **Matt varnish**



Obroža Leora LED



(PL) Obroża Leora LED light

Wskazówki i gwarancja

O produkcie:

Obroża LED została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie Twojego zwierzaka i można ją regulować w celu dopasowania do obwodu szyi zwierzęcia (min. długość 33 cm, maksymalna długość 63,5 cm). Uwaga: nie mocuj smyczy do obroży LED. Obroża jest widoczna do ok. 500 metrów, w zależności od stanu naładowania akumulatora i warunków lokalnych. Urządzenie jest przystosowane, zgodnie z normą IP44 (pamiętaj o zamykaniu zatyczki USB po każdym ładowaniu) oraz wykonane jest z wysokiej jakości materiałów. Baterie nie są już potrzebne: zamiast tego możesz naładować urządzenie, podłączając je do dowolnego urządzenia z gniazdem USB, na przykład komputera, za pomocą kabla USB-C. Ponieważ obroża jest odblaskowa, zapewnia również niezbędne bezpieczeństwo, gdy bateria jest rozładowana.

Zawiera

- 1 tuba oświetleniowa
- 1 kabel USB-C
- 1 akumulator LIR1015

Bezpieczeństwo:

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje użycia i zachowaj je, aby w razie potrzeby móc je później przeczytać ponownie. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy przekazać jej także instrukcję stosowania.

Rozpoczęcie korzystania z obroży LED:

Ostrożnie wyjmij obrożę LED z opakowania, aby zapobiec uszkodzeniu. Następnie podłącz dostarczony kabel micro USB do tuby (za pomocą małej wtyczki) i podłącz do portu USB, na przykład w komputerze. Dioda LED obok przycisku zgaśnie, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany.

Czas ładowania wynosi od ok. 90 minut do 2 godzin.

Załóż obrożę LED na szyję swojego zwierzaka. Aby to zrobić, zmierz obwód szyi (załóż miarkę na szyję zwierzęcia i sprawdź jej obwód, aby nie była zbyt ciasno dopasowana, a między szyję a miarkę można było łatwo wsunąć dwa palce. W ten sposób będziesz mieć pewność, że obroża LED będzie dokładnie dopasowana. Następnie odmierz uzyskaną długość na obroży i odetnij zbędną część ostrymi nożyczkami – za diodą LED.

Załóż ponownie zatyczkę na rękę. Twoja obroża LED jest teraz gotowa do użycia.

Za pomocą przycisku można ustawić różne tryby oświetlenia:

1. Szybko migające światło
 2. Wolno migające światło
 3. Światło ciągłe
- Należy pamiętać, że światło będzie działać przez około 90 minut w trybie ciągłym i około 2 godzin podczas migania, zanim konieczne będzie ponowne naładowanie obroży LED.

Pielęgnacja obroży LED:

Wytrzyj rękę oświetlającą miękką, suchą szmatką.

Zagrożenia dla dzieci i innych osób

Urządzenia te nie są przeznaczone do użytku przez określone osoby, w tym dzieci, o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że towarzyszy im osoba, która będzie je nadzorować i będzie odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo lub jeśli otrzymali od tej osoby wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. Nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem – istnieje ryzyko zadławienia w przypadku pokknięcia. Należy uważać, aby osłona opakowania nie była naciągnięta na głowę.

Ryzyko obrażeń lub szkód materiałowych:

Chronić urządzenie przed gorącem.

Maksymalna temperatura otoczenia wynosi -10°/+40°C.

Chronić urządzenie przed uszkodzeniami fizycznymi, takimi jak uderzenia lub upuszczenie.

Nie używaj drapiących ani ściernych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić górną powierzchnię urządzenia.

Przed użyciem sprawdź stan urządzenia. Nigdy nie używaj wadliwego urządzenia. Dostarczone urządzenie jest przystosowane do zasilania z akumulatora. Zapoznaj się ze szczegółami technicznymi. Nigdy nie używaj urządzenia zasilanego z innego źródła zasilania niż zalecane: ryzyko zwarcia lub porażenia prądem. Przed ponownym użyciem urządzenia należy je sprawdzić w autoryzowanym serwisie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub upadło. Aby zapobiec możliwym zagrożeniom, naprawy zlecać wyłącznie centrum serwisowemu (proszę wziąć pod uwagę warunki gwarancji).

Rozwiązywanie problemów /usterek:

Nie działa? Akumulator wyczerpany?

Podłącz tubę oświetleniową za pomocą kabla micro USB i naładuj akumulator. Sprawdź także, czy port USB komputera działa.

Szczegóły techniczne

Bateria: LR1015-3,7V-70mAh

Zaprojektowane przez:

Flamingo Pet Products nv
Lammerdries, Winkelstraat 25
2250 Olen - Belgium
www.flamingo.be

Utylizacja:

Zawsze utylizuj opakowanie produktu w zależności od jego rodzaju. Jeśli chcesz pozbyć się samego urządzenia, należy to zawsze zrobić zgodnie z najnowszymi przepisami. Władze lokalne mogą udzielić informacji na temat właściwej utylizacji. W wybranych sklepach dostępne są pojemniki umożliwiające prawidłową utylizację zużytych baterii; pojemniki są również dostępne w lokalnych punktach zbiórki.

Gwarancja:

Niezależnie od rozszerzeń gwarancyjnych mających uzasadnienie prawne, Flamingo oferuje 24-miesięczny okres gwarancji od daty sprzedaży towaru użytkownikowi końcowemu, obejmujący bezwarunkową pracę przedmiotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady, które można przypisać wadom materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku zgłaszania reklamacji z tytułu gwarancji należy dołączyć oryginalny dowód zakupu z datą sprzedaży. Reklamacje z tytułu gwarancji należy zgłosić na adres zakupu.